

Handleiding

Mini WLAN USB dongle 150 Mbps wifi




Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Linux 2.4 of hoger.
MacOS

1




Plaats de cd-rom in de dvd/cd speler
De software eerst installeren voor dat u de dongle plaatst

2



Open de cd via "Verkenner"


3



1 item | 1 item geselecteerd

Open de map "Drive win mac linux"

4



3 items | 1 item geselecteerd 40,0 MB

Kies het bestand dat bij uw besturingsprogramma past

Win= Microsoft Windows

Mac= macOS

Linux= Linux

5

Hulpprogramma's voor apps Drive(win mac linux)

Bestand Start Delen Beeld Beheren

Aan Snelle toegang vastmaken Kopiëren Plakken Knippen Pad kopiëren Snelkoppeling plakken Verplaatsen naar Kopiëren naar Verwijderen Naam wijzigen Nieuwe map Nieuw item Snelle toegang Eigenschappen Openen Geschiedenis Alles selecteren Niets selecteren Selectie omkeren

Deze pc > Dvd-rw-station (E:) Driver > Drive(win mac linux)

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Bestanden die op schijf staan (3)			
Linux	4-8-2016 10:02	Bestandsmap	
MAC OS	4-8-2016		
WinDrive	3-8-2016		

Mediatek Wireless LAN - InstallShield Wizard

Setup van Mediatek Wireless LAN is bezig met het voorbereiden van InstallShield Wizard. Deze zal u verder leiden door het installatieproces. Een ogenblik geduld.

Annuleren

3 items 1 item geselecteerd 40,0 MB

Kies het juiste bestand en het installatieprogramma wordt opgestart

6

Licentieovereenkomst

Lees de onderstaande licentieovereenkomst zorgvuldig door.

MEDIATEK**End-User License Agreement**

Copyright (C) [2014] Mediatek Inc. All Rights Reserved.

Thank you for purchasing and/or using Mediatek product. Please read this End-User License Agreement ("Agreement") carefully and agree to comply with the terms of this Agreement before downloading, installing, copying or using the software of Mediatek ("Software"). By downloading, installing, copying or using this Software, in whole or in part, you agree to be bound by the terms of this Agreement.

SOFTWARE LICENSE

All the rights and interests of the Software belong to Mediatek. The Software is protected by applicable copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE. This Agreement grants you the following rights:

(1) Installation and Use: You may install and use an unlimited number of copies of the Software.

(2) Reproduction and Distribution: You may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the Software; provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of this Agreement. Copies of the Software may be distributed only with your own product.

2. OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst Ik ga niet akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst

Afdrukken

InstallShield

< Vorige

Volgende >

Annuleren

Vink de "Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst" aan en druk op "Volgende"

Type installatie

Selecteer het gewenste type installatie.

Kies voor het installeren ...

- Installeer de driver en Mediatek WLAN Utility
- Installeer de driver alleen

MEDIATEK

InstallShield

< Vorige

Volgende >

Annuleren

Vink "Installeer de driver alleen" aan en druk op "Volgende"

Gereed om het programma te installeren

De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.

Klik op Installeren om de installatie te starten.

Klik op Vorige als u de installatieopties wilt bekijken of wijzigen. Klik op Annuleren om de wizard af te sluiten.

Opmerking:

Sommige virus scanner programma zal blokkeren installeren pakket. Als het installeren van het pakket niet goed werkt, kunt u proberen om de virusscanner te sluiten voordat u de installatie van package

MEDIATEK

InstallShield


< Vorige

Installeren

Annuleren


Druk op "Installeren"

9



Het installeren duurt enkele minuten

10




Druk op "Voltoeien"

11



Plaats de dongle in een USB poort

1
2



U gaat naar “instellingen” > “Netwerk en Internet” > “WiFi” dan vinkt u “WiFi 1” uit en “WiFi 2” vinkt u aan.

Als u geen WiFi hebt dat vinkt u “WiFi” aan. U kiest de naam van het netwerk van uw draadloze router. Hierna klikt u op verbinden en voert u uw wachtwoord in.



U bent klaar

Als het goed is bent u verbonden met uw eigen wifi netwerk en kunt u gebruik maken van draadloos internet!