

# HANDLEIDING

## SMARTWATCH



Webshop - outlet .nl

*Aanbiedingen tegen outlet prijzen!*

# OPLADEN UITSLUITEND VIA USB VAN DE COMPUTER (NIET MET ADAPTER I.V.M. VOLTAGE)

## **Functies:**

- Handsfree bellen met nummerherkenning
- Berichten ontvangen
- E-mail ontvangen
- Foto's maken
- Video's maken
- Video's afspelen
- Muziek afspelen
- Tril-functie
- Stopwatch
- Alarm/wekker
- Kalender
- Anti verlies/diefstal alarm als je telefoon op verder dan 15m afstand is
- Camera smartphone bediening
- Slaapcyclus monitor

## **Specificaties:**

- Geschikt voor Android 2.3 of hoger
- Vanaf Samsung S3, Note 2 of hoger
- Voor apparaten vanaf Bluetooth V2.0
- Eventueel geschikt voor iOS (alleen voor bepaalde functies)
- Bluetooth V3.0
- Batterij capaciteit: 380 mAh
- Opslag: 128 mb ram
- Ruimte voor micro SD (tot 16 GB)
- Ruimte voor Micro SIM kaart
- Netwerk: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
- 2.0 megapixel camera
- 1.56 inch LCD touchscreen scherm (240 x 240 pixels)
- Muziek: MP3 , WAV
- Video: MP4
- Beeld: jpeg, gif, bmp, png
- Oplaadtijd: 4 uur
- Stand-by tijd: 60-120 uur
- Spreektijd: 3-6 uur
- Talen: Nederlands ,Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Turks, Portugees etc

# **Gebruiksaanwijzing: Installatiehandleiding Smartwatch**

## **Nederlands instellen:**

1. zet het horloge aan en ga naar "settings"
2. vervolgens naar "phone settings"
3. zoek in language de taal, die je wilt instellen ( dutch = nederlands)
4. datum en tijd kun je hier ook aanpassen

## **Smart watch koppelen aan telefoon d.m.v. bluetooth**

1. zet de Bluetooth-functie op uw telefoon aan en zorg dat de telefoon zichtbaar is voor andere apparaten in de buurt (dit kan je aanvinken)
2. zoek door over het scherm heen te vegen de Bluetooth-functie
3. klik op bluetooth en dan op "nieuw apparaat opvragen"
4. vervolgens op "nieuw apparaat" en het horloge vindt jouw telefoon
5. klik op de naam van jouw telefoon die in het horloge wordt weergegeven
6. klik hierna op "opties" en dan op "verbinden"
7. er komt een code op de smartwatch te staan
8. druk op ja / yes dan komt er ook een code op jouw telefoon te staan
9. druk op "oke" en geef daarmee toestemming
10. de koppeling smartwatch/ telefoon is nu compleet

## **Micro sim- en SDkaart installeren:**

1. Aan de zijkant links zit een uitsparing waarmee het horloge geopend kan worden
2. Verwijder vervolgens de batterij
3. Schuif het grootste metalen plaatje tot je een klik hoort en open dit
4. Plaats nu je simkaart
5. Sluit het klepje en schuif het tot je weer een klik hoort
6. In de uitsparing ernaast kun je jouw micro SD kaartje plaatsen

## **Let op !!**

**De vooringestelde functies van facebook en twitter werken alleen met een simkaart .**

**Uiteraard gaat dit ten koste van jouw data verkeer bij een abonnement en kost geld zonder abonnement.**

**Als je een android toestel heeft werken de pushing berichten wel.**

## **Berichten ontvangen op je telefoon ( social media werkt niet op ios )**

1. Voor Android Smartphones BTNotifications of de app "Mediatek" uit de Googleplay.
2. Open de nieuwe app "Mediatek" in het applicatiemenu van de Smartphone . Om het horloge te kunnen laten communiceren met de Smartphone is het noodzakelijk dat in het toegankelijkheidsmenu van uw Smartphone de service wordt aangezet. Druk in onderstaand scherm op "OK"
3. Jouw Smartphone opent nu automatisch de notification acces van jouw Smartphone. Klik in dit menu op de optie "Mediatek SmartDevice en druk in onderstaand scherm op "OK"
4. Zet de Smartwatch aan. Belangrijk! Controleer via de instellingen van jou smartwatch of de Bluetoothfunctie aan staat. Dit doet u via de optie instellingen/ BTsettings. De opties power en visibility moeten allebei op "on" staan.
5. Ga nu terug naar de Mediatek app op jouw smartphone en klik op de optie "Find Device" De app zal nu zoeken naar jouw Smartwatch en vervolgens tonen in de zoekresultaten. Klik de Smartdevice aan en jouw smartphone en smartwatch zullen nu koppelen. Druk op "OK" voor het bevestigen van de code.
6. Via de optie "Notifications" in de app vindt u een overzicht van de Personal app's en Systeem app's waarin u zelf kunt aangegeven welke berichten er moeten worden doorgezet naar het horloge.
7. Het bluetooth bereik tussen het horloge en jouw telefoon is circa 10 meter. Raakt de verbinding langere tijd verbroken dan gaat het horloge in een inactieve bluetooth stand (het gekleurde symbool in het scherm verdwijnt). In deze situatie kunt u eenvoudig in de "Mediatek" app van jouw smartphone die automatisch naar voren komt het horloge symbool aanklikken. De app verbind nu weer automatisch met het horloge. Tip! Wanneer het horloge is verbonden zet jouw telefoon automatisch de gesprekken door naar het horloge. Wilt u een gesprek toch normaal via jouw telefoon aannemen druk dan tijdens het opnemen van jouw telefoon op de optie "headset" uit.

## **Onderhoud jouw Smartwatch**

Jouw Smartwatch heeft een bijzonder ontwerp en bestaat uit kwetsbare onderdelen. U dient het daarom voorzichtig te behandelen. Hieronder geven wij u een aantal suggesties zodat u het horloge jarenlang met veel plezier kunt gebruiken. · Raak het scherm niet aan met zware voorwerpen die het scherm kunnen beschadigen en zorg ervoor dat het scherm schoon blijft. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Het is normaal dat het scherm traag reageert wanneer het horloge is blootgesteld aan lage temperaturen. · Ga bedachtzaam met het horloge om. Ondanks dat het horloge stoot en slagvast ontworpen is kan het niet iedere extreme situatie doorstaan. · Let erop dat er geen water in het apparaat kan binnendringen. Als dat toch gebeurt, en het horloge niet meer werkt, dan valt dit niet onder de standaardgarantie. Zorg ervoor dat het horloge droog blijft en dat het niet wordt blootgesteld aan regen, vocht en bijtende vloeistoffen. Gebruik en bewaar het horloge niet op stoffige plaatsen om beschadiging van de onderdelen te voorkomen. Stel het product niet bloot aan een warme omgeving. Hoge temperaturen verkorten de levensduur van het elektronische circuit. · Stel het product ook niet bloot aan te koude omgevingen. Door condensvorming kunnen het product en het elektronische circuit beschadigen. · Misbruik het product niet door ermee te gooien of te slaan waardoor het beschadigd kan raken. · Gebruik geen schoonmaakmiddelen met bijtende bestanddelen om de Smartwatch mee schoon te maken. Maak het product schoon met een zachte doek. · Als jouw product of een van de accessoires niet goed werkt, laat het dan repareren.